

Инструкция кассира для Эвотор

ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)



Кассовая смена не должна превышать 24 часа с момента открытия. Если прошло более 24 часов, закройте смену и откройте новую.

ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

X-ОТЧЕТ (ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ)

Печать X-отчета требуется для контроля работы кассира. В отличие от Z-отчета, X-отчет не закрывает кассовую смену, и его можно снимать в течение дня столько раз, сколько потребуется.



ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

ОТКРЫТЬ СМЕНУ

Выполняется автоматически при первой продаже.

ПРОБИТЬ ЧЕК

Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой




Товар со свободной ценой по безналичному расчету



отдел продаж: 990-001
тех.поддержка: 990-002
telko-b2b.ru

ТЕЛКО
БИЗНЕС

Товар из каталога со свободной ценой



Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету



ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС

Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Возрат оформляется в следующих случаях:

- покупатель возвращает товар,
- в чеке допущена ошибка (пробита неправильная позиция, сумма и т. п.).

Номер или дата исходного чека известны

Наличными



Безналичными



Номер или дата исходного чека неизвестны

Наличными



Безналичными

